

SynkoFlex® asennusohje

Tuore betoni

Kun SynkoFlex® asennetaan tuoreeseen betoniin, primeria ei käytetä.
 Yleisesti SynkoFlex® sijoitetaan valusauman keskelle. Peitekerroksen tulee olla vähintään 50 mm.
 SynkoFlex® asennetaan tuoreeseen betoniin valun yhteydessä.
 SynkoFlex®-vesitiiviste on helpoimmin työstettävissä, kun sen lämpötila on 20-25 °C.

- Irrota ruskea suojapaperi.
- Aseta SynkoFlex® betonipinnalle siten, että läpinäkyvä suojamuovi jää ylöspäin.
- Paina SynkoFlex® 5-10 mm betonin sisään.
- SynkoFlex® tulee asentaa yhtenäisenä ja katkeamattomana nauhana. On tärkeää, että pituudet painetaan huolellisesti yhteen vähintään 30 mm limityksellä. Jos SynkoFlex® tuntuu kovalta, sitä voidaan lämmittää paikallisesti kuumailmapuhaltimella pituuksien yhteen painamisen yhteydessä.
- Kun betoni on kovettunut, SynkoFlex® tulee olla kiinni betonissa.
- SynkoFlex® kestää ulkona säilyttämisen seuraavaan valuun asti enintään kahdentoista viikon ajan.
- Ennen seuraavaa valua: irrota läpinäkyvä suojamuovi.



SynkoFlex®-vesitiiviste Asennusohje kovettuneelle betonille ja läpiviennelle

SynkoFlex®-vesitiiviste on helpoimmin työstettävissä, kun sen lämpötila on noin 20-25 °C.

- Asennusohje kovettuneelle betonille
 - Yleisesti SynkoFlex® sijoitetaan työsauman keskelle. Peitekerroksen tulee olla vähintään 50 mm.
 - Betonipinnan tulee olla puhdas ja vapaa pölystä sekä betonijäämistä. Betonipinnan tulee olla myös vapaa kuurasta ja seisovasta vedestä.
 - Primeeraa pinta noin 6-7 cm leveydeltä. Tämän jälkeen primerin (SE35010200) tulee kuivua ja muuttua tarttumattomaksi. Kuivumisaika: 2-4 h lämpötilassa 20 °C.
 - Poista ruskea suojapaperi. SynkoFlex®-nauhan tulee olla käsin muotoiltavissa. Jos SynkoFlex® tuntuu kovalta, sitä voidaan lämmittää kuumailmapuhaltimella.
 - Paina / valssaa SynkoFlex® kiinni painotelalla (SE35010302) siten, että nauhan leveys kasvaa 2 cm.
 - SynkoFlex®-nauhan ja primerin väliin ei saa jäädä tyhjätillaa. Limitä jatkokset 3-4 cm ja paina pituudet huolellisesti yhteen.
 - Poista läpinäkyvä suojamuovi ennen seuraavaa valua.
-
- Asennusohje läpivientien kohdalla (muovi tai teräs)
 - Pinnan tulee olla puhdas ja vapaa pölystä sekä betonijäämistä. Tämän jälkeen pinta karhennetaan esimerkiksi karkealla hiomakankaalla.
 - Primeeraa pinta noin 6-7 cm leveydeltä. Tämän jälkeen primerin (SE35010200) tulee kuivua ja muuttua tarttumattomaksi. Kuivumisaika: 2-4 h lämpötilassa 20 °C.
 - Poista ruskea suojapaperi. SynkoFlex®-nauhan tulee olla käsin muotoiltavissa. Jos SynkoFlex® tuntuu kovalta, sitä voidaan lämmittää kuumailmapuhaltimella.
 - Paina / valssaa SynkoFlex® kiinni painotelalla (SE35010302) siten, että nauhan leveys kasvaa 2 cm.
 - SynkoFlex®-nauhan ja primerin väliin ei saa jäädä tyhjätillaa. Limitä jatkokset 3-4 cm ja paina pituudet huolellisesti yhteen.
 - Poista läpinäkyvä suojamuovi ennen valua.

