MC-Fastpack Power-Tool

Paineilmakäyttöinen annostelija kaksikammioisille patruunoille

TUOTEOMINAISUUDET

- Paineilmakäyttöinen annostelija kaksikammioisille patruunoille
- Helppo käsitellä: helppo paineensäätö sekä annostelu
- Pieni työpaine riittää
- Turvallisuus: matalapaineinen eikä kontaktia injektioaineisiin
- Lähes huoltovapaa liuottimia ei tarvita puhdistamiseen

SOVELLUKSET

- Nopea ja kustannustehokas ratkaisu pieniin injektointeihin
- Injektointiin voidaan käyttää tuotteita, joiden sekoitussuhde on 1:1, 2:1 tai 4:1 (MC-Fastpack patruunat)
- Liimaavien kaksikomponentti tuotteiden asennukseen (esim. MC-Fastpack PU solid, MC-Fastpack EP solid, MC-AnchorSolid E820)
- Annostelu, sekoitus ja injektointi yhdellä laitteella
- Injektointi mahdollista myös pienissä ja vaikeakulkuisissa tiloissa
- Viemärirakenteille myös soveltuva (halkeamat, ontelot, saumat)

TYÖOHJE

Järjestelmäkuvaus: MC-Fastpack Power-Tool on asennustyökalu kaksikomponenttisille patruunoille, joiden sekoitussuhteet ovat 1:1, 2:1 ja 4:1.

Käyttöönotto: Kytke annostelija paineilmaletkuun ja tarkista, että letku lukittuu eikä ilmaa vuoda. MC-Fastpack Power-Toolia käytettäessä 10 bar (vedetöntä ja öljytöntä ilmaa) on maksimipaine, jota ei tule ylittää. ”Minikomressori” riittää. Kun liipasinta painetaan, annostelija alkaa puristaa kasettia ja annostelu alkaa. Haluttu nopeus voidaan säätää työkalun paineensäätimestä. Kun haluttu määrä on annosteltu, liipasin vapautetaan ja painetaan punaista nappia kahvan takana, joka palauttaa pistoolin männät.

Kaksikammioisen patruunan valmistelu: Avaa liitinkierre patruunasta ja poista sulkunippa. Kiinnitä sekotinnokka patruunaan liitinkierteellä. Pidä patruuna pystyssä, siten ettei aineita valu patruunasta ulos. Kaikissa patruunoissa on suuremmassa kammiossa ohjainura (1:1/2:1 tai 4:1). Aseta patruuna ohjainuriin ja työnnä patruunapesään, kunnes kuulet kliksahduksen.

Tuotteen asentaminen: Paina liipasinta. Pistooli alkaa puristaa patruunaa ja punainen tilavuus mittari lähtee liikkeelle pistoolin kyljessä. Kun liipasimen vapauttaa puristuminen lakkaa.

Ennen tuotteen käyttöä injektointiin taikka liimaamiseen pursota massaa ulos sen verran, että havaitset selkeästi massan olevan sekoittunutta ulos tullessaan sekoitinnokasta.

Patruunan poisto: Saat poistettua patruunan pesästä painamalla harmaata painiketta kasetin alapuolella. ja liikuta patruunaa ylöspäin.

Kasetin ja mäntien poisto ja vaihtaminen: Irrota laite paineilmaletkusta. Paina kasetin sivuja ja poista kasetinpidin pistoolista.

Männät voidaan poistaa käyttäen 4 mm kuusiokoloavainta. Pienempi mäntä asennetaan aina alempaan työntövarteen, joka on lähempänä kahvaa. Asenna uusi kasettipidike yläpuolelta siten, että se kliksahtaa paikalleen. Kasetin poistopainike tulee olla ohjurin puoleisessa päässä.

Nyt paineilma voidaan kytkeä takaisin.

Turvallisuusohjeet: Lue ohjeet huolellisesti. Käyttöohjeiden tulee olla laitteen mukana. Kaikkia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Valmistaja ei ole vastuussa turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.

Laitetta ei tule suunnata eläviin olentoihin.

Henkilösuojaimia tulee käyttää. Suojalasit, suojaavat vaatteet sekä hanskat tulee olla päällä. Käy läpi injektiotuotteiden käyttöturvatiedotteet ja noudata kulloinkin käytössä olevan aineen ohjeita taataksesi turvallisuutesi. Muista tarkistaa myös pakkausten etiketit lisäohjeiden varalta.

Pidä aina työpisteesi puhtaana ja järjestyksessä. Paineilmaletkujen tulee sijaita siten, etteivät ne aiheuta tarpeetonta kompastumisriskiä.

Jos laitetta ei käytetä, se tulee irrottaa paineilmasta. Paineilmaan kytkettynä puristin voi vahingossa aktivoitua ja männät voivat puristaa kädet taikka sormet kasetinväliin. Paineilmasäätimen irrottaminen tai muuntaminen on kiellettyä.

Testaaminen ja korjaaminen: Tietoa testaamisesta ja kuluvien osien vaihtamisesta löytyy käyttöoppaasta.

MC-Bauchemie Danmark ApS
Lautrupsgade 7, 3. Tv 2100 København Ø
info@mc-bauchemie.dk · www.mc-bauchemie.dk

TEKNISET TIEDOT JA OMINAISUUDET

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Muuta
Maksimityöpaine	bar	6,8	
	määrät		patruuna
Sekoitussuhde		1 : 1	
patruunat		2 : 1	
		4 : 1	
Paino	kg	2,5	
Injektointi paine	bar	25	injektointipaine maksimissaan patruunan kärjessä
Paineilman paine	bar	10	
Äänenvoimakkuus	dB	lähes 83	
Patruunan tilavuus	ml	400	

Toimituksen sisältö	1x MC-Fastpack Power-Tool
	1x vaihtokasetti 4 : 1
	1x ohjuri MC-Hammer Packer LP 12:een
	1x Käyttöohjekirja MC-Fastpack Power-Tool
	1x MC-Fastpack ohjekirja
Varastointi	

Huomautus: Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat parhaan tietomme mukaan oikeita. Se ei kuitenkaan ole sitova. Se on mukautettava yksittäisen rakenteen vaatimuksiin, erityiseen käyttötarkoitukseen ja epätyypillisiin paikallisiin olosuhteisiin. Suunnittelijan/suunnittelijan on tarkastettava sovelluskohtaiset ehdot etukäteen, ja mikäli ne poikkeavat ilmoitetuista vakioehdoista, ne vaativat yksittäisen hyväksynnän. MC:n asiantuntijakonsulttien antama tekninen neuvonta ei korvaa tilaajan tai sen edustajien tarvetta rakennuksen tai rakenteen historiaan liittyvään suunnittelukatsaukseen. Tämän sivuston edellytyksenä on, että olemme vastuussa näiden tietojen oikeellisuudesta myynti- ja toimitusehtojemme puitteissa. Työntekijöidemme suositukset, jotka poikkeavat tietolomakkeissamme annetuista tiedoista, ovat meitä sitovia vain, jos ne on vahvistettu kirjallisesti. Kaikissa tapauksissa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja käytäntöjä, jotka kuvastavat nykyistä tekniikan tasoa. Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot koskevat alatunnisteessa mainitun maan yrityksen toimittamaa tuotetta. On huomattava, että muiden maiden tiedot voivat vaihdella. Asianomaisen ulkomaan tuoteselosteita on noudatettava. Viimeisintä teknistä tiedotetta sovelletaan aiempien, asianmukaisesti korvattujen versioiden ulkopuolelle. alatunnisteessa olevaa myöntämispäivää on noudatettava. Uusin versio on saatavilla meiltä pyynnöstä tai sen voi ladata verkkosivuiltamme.